

PARTS LIST

AMS-210EN Series PARTS LIST

下記 URL(PARTS Website/PC サイト) より、便利な検索機能のついた Web Parts Book をご利用頂けます。
ご利用には会員登録が必要です。(無料)

<https://juki.aftama.com/JUKI/JA>

You can use a Web Parts Book with a convenient search function from the URLs (PARTS Website/PC-site)
below. To use the PARTS Website, free membership registration is required.

<https://juki.aftama.com/JUKI/EN>

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "#01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2.Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of "☆" (consumable parts) and "◎" (optional parts) on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1 ." 注記 " 欄の記号説明

1) " * " 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は " 変更情報リスト " を参照してください。

2) "#01"ページ下の " 注記 " の説明を参照してください。

2 . 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5 等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3 . 数量欄の () は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4 . イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

5 . リストページの " ☆ " (消耗部品)、" ◎ " (オプション部品) の印がついた部品は、

予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS


目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1).....	1
頭部・外装関係 (1)	
2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2).....	3
頭部・外装関係 (2)	
3. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3).....	5
頭部・外装関係 (3)	
4. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS.....	7
上軸・針棒関係	
5. PRESSER MECHANISM & PRESSER VARIABLE COMPONENTS (1).....	9
中押え・中押え可変関係 (1)	
6. PRESSER MECHANISM & PRESSER VARIABLE COMPONENTS (2).....	11
中押え・中押え可変関係 (2)	
7. PRESSER PLATE & MANUAL PRESSER MECHANISM COMPONENTS	13
押え・マニュアル押え関係	
8. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS.....	15
下軸関係	
9. WIPER MECHANISM COMPONENTS.....	17
ワイパ関係	
10. TENSION RELEASE & THREAD TENSION COMPONENTS.....	18
糸ゆるめ・糸調子関係	
11. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	19
糸切り関係	
12. THREAD CLAMP COMPONENTS	21
糸掴み関係	
13. X-Y COMPONENTS (1).....	23
X - Y 関係 (1)	
14. X-Y COMPONENTS (2).....	25
X - Y 関係 (2)	
15. CLOTH FEED MECHANISM COMPONENTS (TYPE S).....	27
布送り台関係 (S 仕様)	
16. CLOTH FEED MECHANISM COMPONENTS (TYPE L).....	29
布送り台関係 (L 仕様)	
17. TABLE COMPONENTS	31
脚卓関係	
18. PNEUMATIC COMPONENTS (TYPE L, ACCESSORIE PARTS).....	33
工ア一関係 (L 仕様, 付属品)	
19. THREAD STAND COMPONENTS.....	34
糸立て装置関係	
20. OPERATION PANEL COMPONENTS.....	35
操作パネル関係	

21. CONTROL BOX COMPONENTS	37
電装ボックス関係	
22. WIRING DIAGRAM	39
電配線図	
23. PEDAL COMPONENTS.....	41
ペダル関係	
24. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS	42
付属品関係	
25. OPTIONAL PART COMPONENTS (1)	43
オプション関係 (1)	
26. OPTIONAL PART COMPONENTS (2)	45
オプション関係 (2)	
27. OPTIONAL PART COMPONENTS (3)	47
オプション関係 (3)	
28. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE.....	49
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	50
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)


頭部・外装関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-77945	UPSIDE_COVER	上面カバー	1
2		SM-4061255-SP	SCREW M6 L=12	なべねじ M6 L=12	6
3		400-26979	FACE_COVER	面部カバー	1
4		229-02506	FACE PLATE	面板化粧板	1
5		SM-4041055-SP	SCREW	なべねじ M4 L=10	2
6		400-24999	PRESSER_COVER	中押えカバー	1
7		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	4
8		400-30828	THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER	天秤カバー	1
9		SM-4030601-SN	SCREW M3X6	なべねじ M3 X 0.5 L=6	2
10		400-10414	THREAD_GUIDE_NO.1	第一糸案内	1
11		SM-4061255-SP	SCREW M6 L=12	なべねじ M6 L=12	1
12		262-11904	THREAD GUIDE PLATE	第二糸案内	1
13		SM-4061255-SP	SCREW M6 L=12	なべねじ M6 L=12	1
14		400-25414	L_SHAPED_THREAD_GUIDE	L形糸案内	1
15		NM-6040000-SN	NUT M4	六角ナット M4	1
16		229-20508	ARM THREAD GUIDE A	アーム糸案内A	1
17		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	1
18		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	平ねじ M4 L=8	1
19		B1129-210-000	FRAME THREAD GUIDE (B)	アーム糸案内B	1
20		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	1
21		137-05108	TAKE-UP THREAD GUIDE B	天秤糸案内B	1
22		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	1
23		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	止め栓	7
24		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	止め栓	3
25		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	止め栓 D=12.5 L=4	1
26		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
27		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	止め栓	1
28		400-28877	FACE_COVER_CAP	面部カバー止め栓	1
29		400-24998	CRANK_ROD_COVER	クランクロッドカバー	1
30		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	4
31		400-84115	GREASE PLATE	グリス保持板	1
32		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	2
33		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
34		SL-6040892-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	2
35		105-02300	THREAD CUTTER	糸切り保持板	1
36		SM-4030601-SN	SCREW M3X6	なべねじ M3 X 0.5 L=6	1
37		400-27971	MOTOR_COVER	モータカバー	1
38		SM-4041055-SP	SCREW	なべねじ M4 L=10	4
39		400-06484	SAFETY PLATE COMPL.	安全プレート結合	1
40		B3120-372-000	SAFETY PLATE	安全プレート	(1)
41		400-51987	SAFETY PLATE BASE	目保護固定板	(1)
42		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべねじ M4 L=6	(2)
43		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	(2)
44		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	平座金 4.5 X 10 X 0.8	(2)
45		400-32511	THB_SENSOR_CABLE_ASM.	糸切れセンサーケーブル組	1
46		400-50509	FACE_COVER_CUSHION	面部カバークッション	1
47		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
48		400-28834	GUIDE_PLATE	糸切れ検知板ガイド	1
49		400-28835	BUSHING	糸切れ検知板ブッシュ	1
50		400-29632	STOP SW ASM.	一時停止スイッチ組	1
51		236-31708	REVERSE FEED SWITCH COVER	逆送りスイッチカバー	(1)
52		236-31807	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	逆送りスイッチ軸	(1)
53		236-31906	REVERSE FEED SWITCH SUPPORT	逆送りスイッチ受	(1)
54		400-29631	STOP SW CORD ASM	一時停止スイッチコード組	(1)
55		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)
56		320-02305	STOP SW BRACKET	一時停止スイッチプラケット	(1)
57		320-02404	STOP SW GUIDE	一時停止スイッチガイド	(1)
58		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ 11 / 64 - 40 L=7	(1)
59		400-31336	FLAT_BAG	ポリエチレン袋	1
60		400-13640	JUKI_GREASE_B_TUBE	ジューキグリースB	1
61		400-06323	JUKI_GREASE_A_TUBE	ジューキグリースAチューブ	1
62		400-36110	GREASE_JOINT_B	グリス継ぎ手B	1
63		SL-6084092-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	1

2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)


頭部・外装関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		CM-3012000-01	SAFETY LABEL_S	頭部注意安全シール(小)	1
2		CM-3002000-03	ATTENTION LABEL	指ヶ注意シール(31.5)	1
3		100-04109	GROUND MARK	グランドマーク	1
4		400-28338	BOBBIN_WINDER_UNIT	糸巻き装置組	1
5		262-60109	BTW_BASE	糸巻き取付け台	(1)
6		262-60208	BTW_CAM_PLATE	糸巻き調節板	(1)
7		262-60307	BTW_BASE_SHAFT	糸巻き調節板軸	(1)
8		262-60406	BTW_SHAFT_BASE	糸巻き腕	(1)
9		262-60505	BTW_CAM_LEVER	糸巻きカム	(1)
10		262-60604	BTW_WHEEL	糸巻き車	(1)
11		262-60703	BTW_TORSION_SPRING	糸巻き腕ばね	(1)
12		262-60802	BTW_BEARING_SPACER	ベアリングスペーサー	(1)
13		400-23865	BTW_SHAFT	糸巻き軸	(1)
14		400-23866	BTW_LEVER_SHAFT	糸巻きレバー軸	(1)
15		400-30829	BTW_LEVER	糸巻きレバー	(1)
16		262-61206	BTW_SPACER	ボビン座	(1)
17		262-61305	BTW_BEARING	糸巻き軸ベアリング	(2)
18 ☆		262-61503	BTW_WHEEL_RUBBER	糸巻き摩擦車	(1)
19		262-61602	BOBBIN_SPRING	ボビン止めばね	(1)
20		262-61701	BTW_SPRING	糸巻き調節板戻しばね	(1)
21		RC-0560711-KP	RETAINING RING	C形止め輪	(1)
22		RE-0400000-K0	E-RING 4	E形止め輪 4	(1)
23		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	平座金 4.5X10X0.8	(1)
24		SM-5040655-SN	SCREW	バインドねじ	(1)
25		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	止めねじ	(1)
26		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	止めねじ M4 X 0.7 L=8	(2)
27		SM-6041150-TP	SCREW	平ねじ M4 L=11	3
28		141-13468	BOBBIN THREAD TENSION ASM.	糸巻き糸調子(組)	1
29		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	(1)
30		141-13450	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	糸巻き糸調子棒(結合)	(1)
31		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(2)
32		D7133-555-B00	CONNECTING ROD SPRING	下連結棒ばね	(1)
33		110-72402	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(1)
34		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	結束バンド 150	2
35		CM-1001000-01	OIL INJECTION PROHIBITION LABEL	油注入危険ラベル	1
36 #01		CM-6001001-01	WEEE MARK LABEL S	WEEE マーク ラベル S	1
37		HX-0015000-0D	CABLE CLIP	ケーブル クリップ	5
38		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	指ヶ注意シール(16)	6
39		HX-0015000-0C	CABLE BAND	束線バンド	4
40 #02		HX-0015000-0D	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
41		HX-0015000-0H	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
42		HX-0015000-0K	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
43		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流パイプ押え	2
44		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X 0.7 L=6	2
45		SL-6040892-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	2
46		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ M4 L=8	4
47		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	6
48		400-05712	EARTH CODE ASM	アースコード(組)	1
49		SL-4041891-SC	SCREW M4 L=18	なべ小ねじセムス M4 L=18	1
50		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	なべ小ねじセムス M4 X 0.7 L=10	5
		NOTE(注記)	#01....FOR JE #02....FOR 2210	J E用 2210用	


3. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)

頭部・外装関係 (3)




4. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



5. PRESSER MECHANISM & PRESSER VARIABLE COMPONENTS (1)


中押え・中押え可変関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-25431	BUSHING	メタル	2
2		400-25427	INTERMEDIATE_PRESSER SHAFT	中押え回転軸	1
3		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.1
4		400-30617	INTERMEDIATE_PRESSER_LINK_D	中押えリンクD	1
5		400-25012	ADJUSTING_ARM	中押え調節腕	1
6		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	1
7		400-68835	INTERMEDIATE_PRESSURE_LINK	中押えリンク	1
8		400-25415	ADJUSTING_NUT	中押え調節ナット	1
9		WP-0611626-SP	WASHER 15X6X1.6	平座金	1
10		SD-0800746-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=7.4	1
11		400-25428	ECCENTRIC_CAM	中押え偏芯カム	1
12		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
13		400-25011	CRANK_CONNECTING_ROD	中押えカムロッド	1
14		400-68833	POSITIONING_LINK_SPRING_HOOK	位置決めリンクばね掛け	1
15	#01	B1636-581-A00	NEEDLE BEARING A	ニードル ベアリング A	1
16	#01	B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードル ベアリング B	1
17	#01	B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニードル ベアリング	1
18	#01	B1636-581-D00	NEEDLE BEARING	ニードル ベアリング	1
19		400-12965	BEARING_SUPPORT_PLATE	ベアリング板	2
20		RC-3781518-KP	RETAINING RING	C形止め輪	2
21		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	止め栓 D=7.5 L=3.5	1
22		131-22452	FEED BRANCH CRANK ASM.	送り二又クランク組	1
23		131-22403	FEED BRANCH CRANK	送り二又クランク	(1)
24		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	六角穴ねじ M6 L=14	(1)
25		RC-0650811-KP	RETAINING RING	C形止め輪	2
26		400-25429	ROD_CONNECTING_SHAFT	中押えロッド連結軸	1
27		WP-1221016-SP	WASHER	平座金	1
28		400-68834	POSITIONING_LINK	位置決めリンク	1
29		400-24988	POSITIONING_LINK_B	中押え位置決めリンクB	1
30		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	皿ねじ 11/64-40 L=5.5	2
31		400-30620	INTERMEDIATE_PRESSER_LINK_B	中押えリンクB	1
32		B1408-180-000	HINGE SCREW	針棒上下リンクピン	1
33		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラスト受組	1
34		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	止めねじ 11/64-40 L=3.5	(2)
35		SD-0800386-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=3.75	段ねじ D=8 H=3.75	1
36		400-29419	LINK_CONNECTING_PLATE_WASHER	中押えリンク中継板座金	1
37		SD-1000506-TP	SHOULDER SCREW D=10 H=4.95	段ねじ D=10 H=4.95	1
38		SD-0800408-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=4	1
39		236-10108	PRESSER_BAR GUIDE BRACKET	押え棒抱き	1
40		400-24991	LINK_CONNECTING_PLATE	中押えリンク中継板	1
41		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	平ねじ 9/64-40 L=9	1
42		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	丸平ねじ 11/64-40 L=18	1
43		400-78133	PRESSER_BUSHING	中押え棒メタル	1
44		229-07554	PRESSER SPRING REG NUT ASM.	送り調節ねじナット組	1
45		229-07505	PRESSER SPRING REGULATOR	押え調節ねじ	(1)
46		110-71701	NUT	押え調節ねじナット	(1)
47		400-30623	INTERMEDIATE_PRESSER_BAR	中押え棒	1
48		B1611-210-00A	INNER PRESSER SPRING	中押えばね	1
49		400-23631	PRESSER GUIDE BAR	中押え案内棒	1
50 ☆		400-23632	INTERMEDIATE PRESSER A	中押えA	1
51		SM-7751160-TP	SCREW	丸平ねじ M3.5 L=10.5	1
52		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	2
53		B1634-210-D00	FINGER GUARD	指ガード	1
54		WP-0430800-SC	WASHER M4	平座金小形丸 M4	2
55		400-30621	INTERMEDIATE_PRESSER_SPRING_B	中押え補助ばねB	1
56		SD-0800656-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=6.45	1
57		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	止め栓	2
58		400-77925	PRESSURE_VARIABLE_PLATE_ASM.	中押え可変板結合	1
59		400-78113	COLLAR	敷き座金	1
60		400-23624	THREAD_TRIMMER_SHAFT	糸切りリンク軸	1
61		SD-0800336-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=3.25	1
62		400-30616	INTERMEDIATE_PRESSER_LINK_C	中押えリンクC	1
63	#01	400-30628	SLIDE_BLOCK_A	角駒A	1
64	#01	400-30629	SLIDE_BLOCK_B	角駒B	1
65	#01	400-30630	SLIDE_BLOCK_C	角駒C	1
66		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
		NOTE(注記)	#01...SELECTIVE PARTS	選択部品	

6. PRESSER MECHANISM & PRESSER VARIABLE COMPONENTS (2)


中押え・中押え可変関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-30625	FACE_FELT_A	面部フェルトA	1
2		400-30626	FACE_FELT_B	面部フェルトB	1
3		400-30627	FACE_FELT_C	面部フェルトC	1
4		400-26817	FACE_FELT_B_SUPPORT	面部フェルトB支え	1
5		400-29420	FELT_SCREW_C	フェルト止めねじC	1
6		400-32483	FELT_SCREW_AB	面部フェルトA B止めねじ	3
7		400-77933	PRESSER_VARIABLE_SHAFT	中押え可変軸	1
8		400-25423	BUSHING_B	メタルB	2
9		400-26819	PRESSER_VARIABLE_ARM	中押え可変腕	1
10		SM-8480652-TP	SCREW	止めねじ M6X0.75 L=6	2
11		CS-0800881-TP	THRUST COLLAR	スラスト受 D=8 W=8	1
12		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	2
13		SB-4080001-00	BEARING	ころがり軸受	1
14		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	平座金 8.5X18X1.6	1
15		400-30615	PRESSER_LIFT_GEAR	中押え上げ駆動ギア	2
16		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	4
17		400-30619	INTERMEDIATE_PRESSER_COUPLING	中押えモータカップリング	1
18		SM-8060802-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
19		400-77938	LIFTING_LINK_SHAFT_METAL	中押え上げリンク軸メタル	1
20		401-02213	ENCODER MOTOR ASM	エンコーダ モータ 組	1
21		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	4
22		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	六角穴ボルト	2
23		400-25010	PRESSER_MOTOR_BRACKET	中押えモータブラケット	1
24		400-24989	PRESSER_VARIABLE_LINK	中押え可変リンク	1
25		SD-0800337-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=3.25	1
26		SB-1080005-00	RADIAL BEARING	ラジアル軸受	2
27		400-25426	PRESSER_LIFT_SHAFT	中押え上げ軸	1
28		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	波形座金 8.5X12.5X0.3	1
29		CS-0800881-TP	THRUST COLLAR	スラスト受 D=8 W=8	1
30		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	2
31		400-25016	LIFTING_CAM	中押え上げカム	1
32		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	2
33		400-25418	SENSOR_SLIT_ASM	センサースリット組	1
34		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	2
35		RE-0700000-K0	E-RING 7	E形止め輪 7	1
36		400-77937	LIFTING_LINK	中押え上げリンク	1
37		400-27870	CAM FOLLOWER	中押え上げカムフォロア	1
38		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	平座金 5.2X9.5X0.6	1
39		WP-0522016-SH	WASHER	平座金 5.2X15X2	1
40		SD-0800387-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=3.75	段ねじ D=8 H=3.75	1
41		400-06716	THREAD_TRIMMER_SHAFT	中押え上げリンク軸	1
42		262-26001	WASHER	糸切りリンク座金	1
43		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	1
44		400-43321	BUSHING_C	中押え可変軸メタル	1
45		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
46		400-03970	TENSION RELEASE RETURN	ばね	1
47		400-77939	SENSOR_INSTALLING_BASE	センサー取付板	1
48		HD-0005700-0A	PHOTO SENSOR	フォトセンサー	1
49		SL-4031081-SF	SCREW M3 L=10	なべ小ねじセムス M3 L=10	1
50		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
51		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4X0.7 L=6	4
52		WP-0450846-SP	WASHER	平座金	4


7. PRESSER PLATE & MANUAL PRESSER MECHANISM COMPONENTS

押え・マニュアル押え関係



8. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS


下軸關係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-24066	OSCILLATOR SHAFT	大振り子軸	1
2		400-10464	THRUST COLLAR ASM.	大振り子軸スラストカラー組	1
3		SB-1100024-00	BEARING	ころがり軸受	3
4		400-72009	LOWEW SHAFT GEAR ASM	下軸ギヤ組	1
5		400-06567	LOWER SHAFT GEAR	下軸ギヤ	(1)
6		400-06569	LOWER SHAFT REAR METAL	下軸後ろメタル	(1)
7		400-24063	NUT	下軸ナット	(1)
8		SB-1120017-00	BEARING	ころがり軸受	(2)
9		400-06317	LOWER SHAFT GEAR RING	下軸ギヤペアリングスペーサー	(2)
10		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	2
11		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
12		400-89364	SHUTTLE ASM.	大釜組	1
13		400-89365	SHUTTLE	大釜	(1)
14		B1820-210-D00	SHUTTLE OIL FELT A	大釜給油穴フェルトA	(2)
15		B1821-210-D00	SHUTTLE OIL FELT B	大釜給油穴フェルトB	(1)
16		B1822-215-P00	INNER HOOK PRESSER SPRING	大釜押えばね	(2)
17		RE-0300000-K0	E-RING 3	E形止め輪 3	(2)
18		265-01858	INNER-HOOK-PRESSER COMPL.	大釜押えフック結合	(2)
19		141-04004	ONCE THROUGH OIL FELT PRESSER	大釜還流フェルト押え	(1)
20		SM-6020460-TP	SCREW	平ねじ M2 L=3. 5	(2)
21		141-03907	SHUTTLE ONCE THROUGH OIL FELT	大釜還流フェルト	(1)
22		400-06577	SHUTTLE_LUBRICATING_PLATE	大釜給油板	(1)
23		SM-4030455-SP	SCREW	なべ小ねじ M3 L=4	(2)
24		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	(2.8)
25		236-30007	TUBE	チューブ	(1.1)
26		135-29607	SHUTTLE PACKING	大釜パッキン	(2)
27		400-10470	SHUTTLE_ASM SCREW	大釜組止めねじ	1
28		400-10471	SHUTTLE_RACE_ADJUSTING_SHAFT	大釜調節軸	1
29		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	1
30		400-10472	SHUTTLE BEARING_RING	大釜ペアリング止め輪	2
31		400-06576	SHUTTLE_OIL_SEAL	オイルシール	2
32		SM-8061050-TP	SCREW	止めねじ M6 L=10	1
33	#01	SB-3080010-0A	BEARING	ころがり軸受	2
34	#01	SB-3080010-0B	BEARING	ころがり軸受	2
35	#01	SB-3080010-0C	BEARING	ころがり軸受	2
36	#01	SB-3080010-0D	BEARING	ころがり軸受	2
37 ☆		400-36117	SHUTTLE UPPER SPRING	大釜上げね	1
38		SM-6020460-TP	SCREW	平ねじ M2 L=3. 5	2
39		141-03352	INNER HOOK PRESSER ASM. B	中釜押えB結合	1
40 ☆		400-14963	SHUTTLE DRIVER ASM.	ドライバー組	1
41 ☆	#03	400-61991	SHUTTLE(H)	中釜(太針用)	1
42 ☆		B1828-210-DAA	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース組	1
43 ☆		B1806-210-D00	BOBBIN	ボビン	1
44		400-24062	LOWER SHAFT	下軸	1
45		400-06578	OIL_WICK_PRESSER	釜給油 油絞り	1
46		SM-8060610-TP	SCREW	止めねじ M6 L=6	1
47		400-36118	LOWER THREAD HOLDER	下板保持板	1
48		SM-6020250-TP	SCREW	平ねじ	2
49 ☆	#02	400-14964	SHUTTLE	中釜	1
		NOTE(注記)	#01...SELECTIVE PARTS #02....TYPE S #03....TYPE H	選択部品 S 仕様 H 仕様	

9. WIPER MECHANISM COMPONENTS


ワイパ関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-86363	WIPER_ASM	ワイパー組	1
2		B2107-210-D00	WIPER	ワイパー	(1)
3		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	(1)
4		400-86364	WIPER_B_ASM	ワイパーB組	(1)
5		400-86355	WIPER_BASE_ASM	ワイパー台組	(1)
6		400-30956	WIPERSOLENOID	ワイパーソレノイド	(1)
7		229-55900	WIPER RUBBER A	ワイパーゴムA	(1)
8		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパーゴムB	(1)
9		400-86350	WIPER_LINK_A	ワイパーリンクA	(1)
10		400-86353	WIPER_HINGE SCREW COLLAR	ワイパー支点軸カラー	(1)
11		400-86349	WIPER SPRING	ワイパーばね	(1)
12		400-86357	WIPER LINK_B	ワイパーリンクB	(1)
13		400-86358	WIPER DRIVING SHAFT ASM	ワイパー軸組	(1)
14		229-56908	WIPER LINK B HINGE SCREW	ワイパーリンクB段ねじ	(1)
15		400-86352	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパーソレノイド軸	(1)
16		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパーリンクカラー	(1)
17		HK-0346100-20	2-POLE NYLON PLUG	ハウジング 2P	(1)
18		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
19		HA-0060000-00	SWITCH	スイッチ	(1)
20		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニール電線 17-0. 16 白	(0.04)
21		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯キャブタイヤコード	(1.8)
22		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	六角ナット 9/64-40	(1)
23		NM-6050001-SC	NUT M5	六角ナット M5X0. 8 1種	(1)
24		RC-0370411-KP	RETAINING RING	C形止め輪	(1)
25		RE-0500000-K0	E-RING	E形止め輪 5	(1)
26		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	(1)
27		400-86354	WIPER SHAFT CAP	ワイパーキャップ	(1)
28		400-86351	SHOULDER SCREW	段ねじ	(1)
29		SM-4030601-SN	SCREW M3X6	なべ小ねじ M3X0. 5 L=6	(1)
30		SL-4031091-SC	SCREW M3X10	なべ小ねじセムス	(3)
31		WP-0320501-SC	WASHER M3	平座金 3. 2X7X0. 5	(1)
32		400-37500	RUBBER HOLDER	ゴム支え板	(1)
33		400-37501	STOPPER RUBBER	ストッパーゴム	(1)
34		WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2	平座金 4. 8X11. 5X2	(3)
35		229-55504	WIPER COVER	ワイパーカバー	(1)
36		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
37		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ M5 L=8	1
38		400-25440	WIPER STUD TOP	ワイパースタッド上	1
39		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0. 8	平座金 4. 5X10X0. 8	1
40		WP-0531001-SC	WASHER	平座金みがき丸 M5	1

10. TENSION RELEASE & THREAD TENSION COMPONENTS


糸ゆるめ・糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-73660	AT SOLENOID	AT ソレノイド	1
2		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X 0.7 L = 6	4
3		RE-0900000-K0	E-RING 9	E形止め輪 9	1
4		400-06625	SPRING	A Tソレノイド戻しばね	1
5		400-06617	AT_SOL_PIN	A Tソレノイドピン	1
6		400-10477	AT_SOL_COLLAR	A Tソレノイドストップーカラー	1
7		SM-8030412-TP	SCREW	止めねじ M3 L = 4	2
8		400-10479	AT_PLATE	A Tソレノイド取付板	1
9		SM-6040802-TN	SCREW	六角穴ボルト M4 X 0.7 L = 8	2
10		WP-0430801-SC	WASHER 4.3X9X0.8	平座金 4.3 X 9 X 0.8	2
11		400-24070	AT_DRIVE_LINK(F)_ASM.	A T駆動リンク前組	1
12		400-23993	AT_PIVOT_BASE(F)	A T駆動リンク前支点台	1
13		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	平ねじ M4 L = 8	2
14		400-32345	AT_DRIVE_LINK_R_ASM	A T駆動リンク後ろ組	1
15		400-77932	AT_PIVOT_BASE (R)	A T駆動リンク後ろ支点台	1
16		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X 0.7 L = 6	2
17		400-10487	AT_PIVOT_SCREW	A T駆動リンク支点ねじ	2
18		NM-6040003-SC	NUT M4	六角ナット M4	2
19		400-10489	AT_PIVOT_SCREW_WASHER	A T駆動リンク支点ねじ座金	4
20		400-10490	AT_PIVOT_BEARING	A T駆動リンク支点ペアリング	2
21		400-10497	AT_JOINT	A T駆動継手	2
22		400-10498	AT_JOINT_BEARING	A T駆動継手ペアリング	2
23		400-10489	AT_PIVOT_SCREW_WASHER	A T駆動リンク支点ねじ座金	2
24		400-10499	AT_JOINT_NUT	A T駆動継手ナット	2
25		400-06622	AT_SNAP_PIN	松葉ピン	2
26		400-23997	AT_CONNECTION_BAR	A T連絡棒	1
27		400-10503	THREAD_TENSION_1_ASM.	第一糸調子組	1
28		229-28808	NUT	糸調子ナット	(1)
29		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(2)
30		400-10504	THREAD_TENSION_SHAFT	糸調子軸	(1)
31		262-18602	FIRST THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(1)
32	#02	400-29411	THREAD_TENSION_2_ASM_H	第二糸調子組	1
33	#01	400-10508	THREAD_TENSION_2_ASM.	第二糸調子組	1
34		400-10509	TENSION RELEASE PIN	糸緩めビン	(1)
35		400-10510	THREAD_TENSION_POST_BASE	糸調子台	(1)
36		400-10511	DISK_STOPPER_HOLDER_CAP	糸調子キャップ	(1)
37		400-10512	THREAD_TENSION_SHAFT_COLLAR	糸緩めビン調節カラー	(1)
38		400-10513	DISK_STOPPER_SPRING	糸調子皿戻しばね	(3)
39		400-10514	DISK_STOPPER	糸調子皿押え板	(1)
40		400-10515	ASSY_THREAD_TENSION_POST	糸調子棒組	(1)
41		400-11359	POST_BASE SCREW	糸調子棒止めねじ	(1)
42	☆ #02	400-29412	THREAD TAKE-UP SPRING_H	糸取りばね	(1)
43		400-10521	HOLD_CAP SCREW	糸調子キャップ止めねじ	(3)
44		400-10522	SHAFT_NUT	糸緩めビン調節カラーラー止めナット	(1)
45		400-10523	POST_BASE_C_RING	糸調子ストッパーCリング	(1)
46	☆ #01	229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	糸取りばね	(1)
47		SM-8061612-TP	SCREW M6X16	止めねじ M6 L = 16	1
48		400-13967	AT FELT	A T防振フェルト	1
		NOTE (注記)	#01...TYPE S #02...TYPE H	S 仕様 H 仕様	

11. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS


糸切り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty	
1		400-30936	THREAD_TRIMMER_CAM	糸切りカム	1	
2		SM-8050592-TP	SCREW	止めねじ M5 L=5	2	
3		SM-1040650-TP	SCREW	皿ねじ M4 L=6	4	
4	#01	235-17501	NEEDLE CAM ROLLER A	針振りカムコロ A	1	
5	#01	235-17600	NEEDLE CAM ROLLER B	針振りカムコロ B	1	
6	#01	235-17709	NEEDLE CAM ROLLER C	針振りカムコロ C	1	
7	#01	235-17808	NEEDLE CAM ROLLER D	針振りカムコロ D	1	
8		400-40256	ROLLER_SHAFT	カムコロ軸	1	
9		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	六角ナット M4 X 0.7 1種	2	
10		400-72228	THREAD_TRIMMER_LINK_ASM	糸切りリンク下	1	
11		SD-0800327-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=3.2	1	
12		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5 X 0.8 1種	1	
13		400-23624	THREAD_TRIMMER_SHAFT	糸切りリンク軸	1	
14		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2	
15		400-30935	CONNECTING_BAR	糸切り連結棒	1	
16	#03	400-30932	NEEDLE_PLATE_ASM.	針板組	1	
17	#02	400-30933	NEEDLE_PLATE_H_ASM.	H仕様針板組	1	
18	#04	400-73085	NEEDLE_PLATE_H_2.4_ASM.	H仕様針板組 (針穴2.4)	1	
19		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0	平ねじ 11/64-40 L=4	(1)	
20	#01	B2423-280-00D	MOVING KNIFE WASHER D	動メス座金 D	(1)	
21	#01	B2423-280-00C	MOVING KNIFE WASHER C	動メス座金 C	(1)	
22	#01	B2423-280-00A	MOVING KNIFE WASHER A	動メス座金 A	(1)	
23	#01	B2423-280-00B	MOVING KNIFE WASHER B	動メス座金 B	(1)	
24		400-30934	NEEDLE_PLATE	針板	(1)	
25		B2424-210-000	COUNTER KNIFE	固定メス	(1)	
26	☆	#03	B2426-210-00A	NEEDLE HOLE GUIDE D=1.6	針穴ガイド	(1)
27	☆	#02	B2426-210-00B	NEEDLE HOLE GUIDE D=2.0	針穴ガイド	(1)
28	☆	#04	B2426-210-00D	NEEDLE HOLE GUIDE D=2.4	針穴ガイド 2.4丸	(1)
29	☆		B2421-210-AA0	MOVING KNIFE COMPL.	動メス結合	(1)
30			B2418-280-000	MOVING KNIFE LINK	動メスリンク	(1)
31		B2416-280-000	THREAD CUTTING LEVER RING	糸切りレバーリング	(1)	
32		B2415-280-0A0	THREAD CUTTER LEVER ASM. SMALL	糸切りレバー (小) 組	(1)	
33		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	丸平ねじ 9/64-40 L=3.5	(1)	
34		B2414-280-0A0	THREAD CUTTER LEVER ASM. LARGE	糸切りレバー (大) 組	(1)	
35		SS-1060210-TP	SCREW 3/32-56 L=2.2	皿ねじ 3/32-56 L=2.2	(2)	
36		B2417-210-000	MOVING KNIFE HINGE SCREW	動メス段ねじ	(1)	
37		WP-0450846-SP	WASHER	平座金	(1)	
38		B2417-280-000	THREAD CUTTER LEVER SHAFT	糸切りレバー軸	(1)	
39		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ 11/64-40 L=7	(1)	
		NOTE(注記)	#01....SELECTIVE PARTS #02....TYPE H #03....TYPE S #04....TYPE H (DESTINATION G)	選択部品 H 仕様 S 仕様 H 仕様 (仕向地 G)		

12. THREAD CLAMP COMPONENTS


糸掴み関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-06761	TC_CLAMP	糸掴み	1
2		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	1
3		400-76233	TC_CLAMP_PLATE_ASM	糸掴み板組	1
4		400-76235	TC_SUPPORT_PLATE_ASM	糸掴み支え板組	1
5		400-15800	TC_LINK_ASM.	糸掴みリンク(組)	1
6		WP-0320500-SC	WASHER M3	平座金小形丸 M3	2
7		RE-0200000-K0	E-RING	E形止め輪 2	2
8		SD-0400266-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=4 H=2. 6	1
9		400-76237	TC_BASE	糸掴み土台	1
10		400-06772	TC_CAM_PLATE	糸掴みカム板	1
11		400-06780	TC_SPRING	糸掴みばね	1
12		400-76236	TC_BASE_COVER	糸掴み土台カバー	1
13		SM-6020350-SP	SCREW M2 L=2.5	平ねじ M2 L=2. 5	4
14		400-76239	TC_OPEN_PLATE	糸掴み開放板	1
15		400-30943	TC_NOTCH_R_H	糸掴みノッチR_H	1
16		400-76232	TC_OPEN_SPRING	糸掴み開放板戻しばね	1
17		400-30942	TC_NOTCH_F_H	糸掴みノッチF_H	1
18		SM-4020600-SP	SCREW M2 L=6	なべ小ねじ M2 L=6	2
19		400-06768	TC_JOINT_ASM.	糸掴みジョイント組	1
20		SM-2360110-TP	SCREW	丸皿ねじ M1. 6 X O. 2 L=1. 35	2
21		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ M4 L=6	3
22		400-10527	TC_DRIVING_ARM_ASM.	糸掴み駆動腕組	1
23		400-10528	TC_DRIVING_ARM	糸掴み駆動腕	(1)
24		400-11152	TC_ARM SCREW	糸掴み駆動ねじ	(2)
25		SD-0800407-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=8 H=4	1
26		400-30940	TC_CONNECTING_LINK	糸掴み連結リンク	1
27		SD-0350156-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=3. 5 H=1. 5	1
28		400-33191	SENSOR_SLIT	センサースリット	1
29		SM-6030502-TP	BOLT M3X5	六角穴ボルト	1
30		400-85033	STEPPING MOTOR	ステッピングモータ	1
31		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	4
32		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X O. 7 L=6	1
33		400-32508	TH_SENSOR_ASM.	糸掴みセンサー組	1
34		400-33190	SENSOR_INSTALLING_BASE	センサー土台	(1)
35		HD-0020400-0A	SENSOR	センサー	(1)
36		HD-0020400-0B	SENSOR	センサー	(1)
37		SM-6020450-TP	SCREW	平ねじ	2
38		SD-0350156-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ D=3. 5 H=1. 5	1
39		NM-6030003-SC	NUT M3	六角ナット M3	1

13. X-Y COMPONENTS (1)


X - Y 関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-78001	X-Y_TABLE_ASM_1306	X Yテーブル結合1306	1
2	#02	400-77999	X-Y_TABLE_ASM_1510	X Yテーブル結合1510	1
3	#03	400-78000	X-Y_TABLE_ASM_2210	X Yテーブル結合2210	1
4	#01	400-30945	X_FIXED_RACE	X固定レース	(2)
5	#02	400-33145	X_FIXED_RACE	X固定レース	(2)
6	#03	400-38562	X_FIXED_RACE	X固定レース	(2)
7	#01	B2520-210-D0A	Y_FIXED_RACE_RIGHT	Y固定レース右	(1)
8	#04	400-33146	Y_FIXED_RACE_RIGHT	Y固定レース右	(1)
9	#01	B2521-210-D00	Y_BALL_GAUGE	Yボールゲージ	(2)
10	#04	400-33148	Y_BALL_GAUGE	Yボールケージ	(2)
11	#01	B2522-210-D00	Y_STOPPER	Yストッパー	(1)
12	#04	400-33149	Y_STOPPER	Yストッパー	(1)
13		400-30946	Y_REMOVAL_RACE	Y移動レース	(1)
14	#01	B2520-210-D0B	Y_FIXED_RACE_LEFT	Y固定レース左	(1)
15	#04	400-33147	Y_FIXED_RACE_LEFT	Y固定レース左	(1)
16		400-77998	RACE_TABLE	レース台	(1)
17	#01	B2508-210-DA0	X_BALL_GAUGE_ASM.	Xボールゲージ組	(2)
18	#02	400-33150	X_BALL_GAUGE_ASM	Xボールゲージ組	(2)
19	#03	B2508-210-DAB	X_BALL_GAUGE_ASM.(EXTENSION)	拡張用Xボールゲージ組	(2)
20		400-33153	X_STOPPER	Xストッパー	(2)
21	#01	B2527-210-000	BALL	テーブル用ボール	(30)
22	#04	B2527-210-000	BALL	テーブル用ボール	(36)
23		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト M4 X 0.7 L=10	(4)
24		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	止めねじ M4 L=8	(4)
25		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	(4)
26		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	止めねじ	(2)
27		B2522-210-D00	Y_STOPPER	Yストッパー	(1)
28	#04	WP-0450846-SP	WASHER	平座金	(2)
29	#02	WP-0450846-SP	WASHER	平座金	(2)
30		400-77990	X_SENSOR_SLIT	Xセンサースリット	1
31		226-87701	SPRING SHAFT	変換ばね軸	1
32		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5 X 0.8 1種	3
33		SB-1080005-00	RADIAL BEARING	ラジアル軸受	2
34		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	2
35		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X 0.7 L=6	2
36		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	六角穴ボルト	1
37		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	1
38		B1519-026-00G	HINGE STUD	ヒンジ軸	2
39		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	4
40		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	4
41		SM-6041402-TP	SCREW M4 L=14	六角穴ボルト M4	8
42		400-77991	X_DRIVEN_BRACKET	X従動ブラケット	1
43		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	平座金 5.2 X 9.5 X 0.6	1
44		400-77992	BELT RECEIVER	ベルト押え	1
45		400-77997	X_BELT_BASE	Xベルト台	1
46		400-77995	DRIVEN_SPROCKET	従動スプロケット	1
47		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ M5 X 0.8 L=8	2
48		400-77993	TIMMING_BELT	タイミングベルト	1
		NOTE(注記)	#01....FOR 1306 #02....FOR 1510 #03....FOR 2210 #04....FOR 1510,2210	1306用 1510用 2210用 1510, 2210用	

14. X-Y COMPONENTS (2)


X - Y 関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		401-03969	ENCODER MOTOR ASM.(IP)	エンコーダモータ組(中押え)	1
2		401-03969	ENCODER MOTOR ASM.(IP)	エンコーダモータ組(中押え)	1
3	#01	400-78061	X_GUIDE_SHAFT_SUPPORT_B	Xガイド軸支えB	1
4	#02	400-78060	X_GUIDE_SHAFT_SUPPORT_A	Xガイド軸支えA	1
5		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	六角穴ボルト M6 L=12	2
6		400-77985	X_DRIVEN_GEAR	X従動歯車	1
7		B2526-210-D00	X DRIVE GEAR	X駆動歯車	1
8		WP-0430801-SC	WASHER 4.3X9X0.8	平座金 4.3X9X0.8	2
9		400-77984	Y_REMOVAL_BUSHING_A	Y駆動軸	1
10		400-78064	Y_FEED_SHAFT	Y移動軸	1
11		CS-1000881-TP	THRUST COLLAR	スラスト受 D=10 W=8	1
12	#01	400-36475	X_GUIDE_SHAFT	Xガイド軸	1
13	#02	400-38564	X GUIDE SHAFT	Xガイド軸	1
14		400-78057	Y_REMOVAL_BUSHING_A	Y移動軸メタル	2
15		SM-8050512-TP	SCREW	止めねじ M5 L=5	2
16		400-78062	Y_REMOVAL_SHAFT HOLDER	Y移動軸抱き	1
17		SM-6051802-TP	SCREW M5 L=18	六角穴ボルト	1
18		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5X10X0.8	1
19		112-72408	THRUST COLLAR	送りレバースラスト受	2
20		SB-4080001-00	BEARING	ころがり軸受	2
21		SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	平ねじ M4 L=12	4
22		SB-3100013-00	BEARING	ころがり軸受	1
23		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ M6 L=8	2
24		SM-8060602-TP	SCREW M6X6	止めねじ M6 L=6	2
25		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ M6 L=6	2
26		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ M5 X0.8 L=6	2
27		SB-3100012-00	BEARING	ころがり軸受	1
28		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
29		WP-0450846-SP	WASHER	平座金	8
30		169-92604	THRUST WASHER	スラストワッシャ	4
31		400-25439	Y_FEED_MOTOR_BASE	Y移動モーター取付板	1
32		SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	平ねじ M4 L=12	4
33		SM-6042000-SP	SCREW	平ねじ M4 L=20	2
34		WP-0450846-SP	WASHER	平座金	2
35		B2526-210-D00	X DRIVE GEAR	X駆動歯車	1
36		SM-8060602-TP	SCREW M6X6	止めねじ M6 L=6	2
37		400-77994	DRIVE SPROCKET	駆動スプロケット	1
38		HD-0005700-0A	PHOTO SENSOR	フォトセンサー	1
39		SL-4031081-SC	SCREW M3X10	なべねじセムス M3 L=10	1
40		B4004-210-D00	X SENSOR INSTALLING PLATE	Xセンサー取付板	1
41		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	2
42		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト M4 X0.7 L=6	2
43		400-32505	Y_SENSOR_ASM.	Yセンサー組	1
44		SL-4031081-SC	SCREW M3X10	なべねじセムス M3 L=10	1
45		400-78058	Y_SENSOR_INSTALLING_PLATE_A	Yセンサー取付板A	1
		NOTE(注記)	#01....FOR 1306,1510 #02....FOR 2210	1306, 1510用 2210用	

15. CLOTH FEED MECHANISM COMPONENTS (TYPE S)


布送り台関係 (S 仕様)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-23636	FEED BRACKET	布送り台	1
2		400-23645	LIFTING LEVER RIGHT	押えリンク右	1
3		400-23646	LIFTING LEVER LEFT	押えリンク左	1
4		400-23652	FEED BRACKET UPPER LINK RIGHT	送り台上リンク右	1
5		400-23653	FEED BRACKET UPPER LINK LEFT	送り台上リンク左	1
6		400-23649	SUPPORT LINK RIGHT	送り台補助リンク右	1
7		400-23650	SUPPORT LINK LEFT	送り台補助リンク左	1
8		B2579-210-D00-A	SLIDER	スライダー	1
9		400-23648	SLIDER SHAFT	スライダー軸	1
10	#01	400-23638	FEEDING FRAME	布押え外枠	1
11	#02	400-71897	FEEDING_FRAME_1510	布押え外枠	1
12	#01	401-78093	LOWER PLATE	下板	1
13	#02	401-78092	LOWER PLATE	下板	1
14		B2583-210-D00	SPRING	押えね	2
15		B2581-210-D00	SPRING RIGHT	押え戻しばね右	1
16		B2582-210-D00	SPRING LEFT	押え戻しばね左	1
17		400-23651	FEED BRACKET LINK	送り台リンク	1
18		400-23654	LINK STOPPER	リンクストッパー	2
19		B1626-555-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD PIN	送り調節付きロッドピン	2
20		400-23663	SHAFT BLOCK SHAFT	つまみ装置取付け軸	1
21		400-23635	CYLINDER PIN	シリンダ接続ピン	2
22		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラスト受組	1
23		RE-0300000-K0	E-RING 3	E形止め輪 3	4
24		RE-0300000-K0	E-RING 3	E形止め輪 3	2
25		RE-0700000-K0	E-RING 7	E形止め輪 7	1
26		SB-710005-00	BEARING	ころがり軸受	1
27		SM-6030802-TP	SCREW M3X0.5 L=8	六角穴ボルト M3 X 0.5 L=8	1
28		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ばね座金 M4	2
29		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト M6 L=10	2
30		WP-0651001-SC	WASHER	平座金	2
31		SM-6061402-TN	BOLT	六角穴ボルト	2
32		WP-0651001-SC	WASHER	平座金	2
33		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ M5 L=4	2
34	#01	SM-6040800-SP	SCREW	平ねじ	2
35	#01	WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	平座金 4.8 X 8.4 X 0.8	2
36		SM-6450610-TP	SCREW	平小ねじ M4 X 0.5 L=6	4
37		B2557-280-00C	WASHER	横送り腕 座金C	1
38		400-86368	WORK_CLAMP FOOT_PLATE_BASE	布押え滑り板台	1
39		SM-1040870-TP	SCREW	皿小ねじ M4 L=8	4
40		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト M4 X 0.7 L=10	2
41		400-86370	WORK_CLAMP FOOT_SLIDE_PLATE_ASM.	布押え足滑り板組	2
42		B2513-215-000	BEARING	滑り板ベアリング	4
43		400-52852	WORK_CLAMP FOOT_PLATE_A_ASM.	布押え滑り板A組	1
44		SM-1040801-SP	SCREW M4X0.7 L=8	皿小ねじ M4 X 0.7 L=8	2
45		400-52854	WORK_CLAMP FOOT_PLATE_B_ASM.	布押え滑り板B組	2
46		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	4
47		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	平座金 4.8 X 8.4 X 0.8	4
48		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	六角ナット M4 X 0.7 1種	4
49	#01	400-86376	RECEIVER_PLATE_RIGHT_ASM	布押え足右組	1
50		SM-6041050-TP	SCREW	平ねじ M4 L=10	2
51	#01	400-86378	RECEIVER_PLATE_LEFT_ASM	布押え足左組	1
52		SM-6041050-TP	SCREW	平ねじ M4 L=10	2
53	#02	400-86372	RECEIVER_PLATE_RIGHT_ASM	布押え足右組	1
54	#02	400-86374	RECEIVER_PLATE_LEFT_ASM	布押え足左組	1
55		SM-8030612-TP	SET SCREW	止めねじ	4
56	#02	SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ M5 L=8	4
57	#02	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5 X 10 X 0.8	4
58	#02	SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ M5 X 0.8 L=8	2
59	#02	NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナット M5 X 0.8 1種	2
		NOTE(注記)	#01....FOR 1306 #02....FOR 1510	1306用 1510用	

16. CLOTH FEED MECHANISM COMPONENTS (TYPE L)


布送り台関係 (L 仕様)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-23636	FEED BRACKET	布送り台	1
2		400-23643	LINK PLATE A	押えリンク板A	2
3		400-23640	LINK PLATE B	押えリンク板B	2
4		400-23644	CYLINDER KNUCKLE	押えシリンダナックル	2
5		B2567-210-D00	CYLINDER INSTALLING BASE	シリンド取付台	1
6		400-23641	CYLINDER SHAFT	押えシリンダ軸	1
7		400-23642	SLIDER BASE	スライダー台	1
8		400-23635	CYLINDER PIN	シリンド接続ピン	2
9		400-23663	SHAFT BLOCK SHAFT	つまみ装置取付軸	1
10		G5126-172-000	CLAMP SHAFT HOLDER	クランプ軸受	1
11		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	4
12		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラスト受組	2
13		PA-1602006-A0	AIR CYLINDER	エアシリンダ	2
14		PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホース エルボ	4
15		RE-0300000-K0	E-RING 3	E形止め輪 3	4
16		RE-0500000-K0	E-RING 5	E形止め輪 5	2
17		SB-7100005-00	BEARING	ころがり軸受	1
18		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	六角穴ボルト M5 X 0.8 L = 10	2
19		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト M6 L = 10	2
20		SM-6061402-TN	BOLT	六角穴ボルト	2
21		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ M5 X 0.8 L = 8	1
22		SM-6450610-TP	SCREW	平小ねじ M4 X 0.5 L = 6	4
23		WP-0651001-SC	WASHER	平座金	2
24		WP-0651001-SC	WASHER	平座金	2
25		SM-6030802-TP	SCREW M3X0.5 L=8	六角穴ボルト M3 X 0.5 L = 8	1
26	#03	400-39541	LOWER_PLATE	下板	1
27		PC-0124050-00	UNION STRAIGHT SPEED CONTROLLER	ユニオンストレートスピコン	4
28		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト M4 X 0.7 L = 10	2
29		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ばね座金 M4	2
30	#03	400-71898	FEEDING_FRAME_2210	布押え外枠	1
31		SM-1040870-TP	SCREW	皿小ねじ M4 L = 8	4
32		400-86368	WORK_CLAMP FOOT PLATE BASE	布押え滑り板土台	1
33		400-86370	WORK_CLAMP FOOT SLIDE PLATE ASM.	布押え足滑り板組	2
34		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト M4 X 0.7 L = 10	2
35		400-52852	WORK_CLAMP FOOT PLATE A AMS.	布押え滑り板A組	1
36		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ばね座金 M4	2
37		SM-1040801-SP	SCREW M4X0.7 L=8	皿小ねじ M4 X 0.7 L = 8	2
38		400-52854	WORK_CLAMP FOOT PLATE B ASM.	布押え滑り板B組	2
39		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	4
40		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	平座金 4.8 X 8.4 X 0.8	4
41		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	六角ナット M4 X 0.7 1種	4
42		SM-8030612-TP	SET SCREW	止めねじ	4
43		B2513-215-000	BEARING	滑り板ベアリング	4
44		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	平座金 4.5 X 8 X 0.5	2
45	#01	400-86378	RECEIVER_PLATE_LEFT_ASM	布押え足左組	1
46	#01	SM-6040800-SP	SCREW	平ねじ	2
47	#01	WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	平座金 4.8 X 8.4 X 0.8	2
48	#01	400-86376	RECEIVER_PLATE_RIGHT_ASM	布押え足右組	1
49		SM-6041050-TP	SCREW	平ねじ M4 L = 10	2
50		SM-6041050-TP	SCREW	平ねじ M4 L = 10	2
51	#01	400-23639	2-STEP FEEDING FRAME	2段布押え外枠	2
52	#04	400-86374	RECEIVER_PLATE_LEFT_ASM	布押え足左組	1
53	#04	SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ M5 L = 8	4
54	#04	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金 5.5 X 10 X 0.8	4
55	#04	NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナット M5 X 0.8 1種	2
56	#04	SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ M5 X 0.8 L = 8	2
57	#04	400-86372	RECEIVER_PLATE_RIGHT_ASM	布押え足右組	1
58	#02	400-71897	FEEDING_FRAME_1510	布押え外枠	1
59	#01	401-78093	LOWER PLATE	下板	1
60	#02	401-78092	LOWER PLATE	下板	1
61		HX-0023300-00	CLIP	束線バンド	6
		NOTE(注記)	#01....FOR 1306 #02....FOR 1510 #03....FOR 2210 #04....FOR 1510,2210	1306用 1510用 2210用 1510, 2210用	

17. TABLE COMPONENTS


脚卓関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	141-91951	T-STAND COMPL.	T脚結合	1
2	#03	400-38255	T-STAND COMPL.(AIR TYPE)	T脚結合	1
3		B8101-210-AAB	UPPER STAND COMPL.	上脚結合	(1)
4		141-18152	UPPER STAND ASM. RIGHT	上脚結合(右)	(1)
5		111-58409	STAND SIDE SUPPORT	下支柱	(1)
6		111-58607	RUBBER CAP	脚土台キャップ	(4)
7		B8105-210-AAA	STAND COMPL.	支柱結合	(1)
8		141-18251	STAND ASM. RIGHT	支柱結合(右)	(1)
9		170-07402	NUT	44角ナット	(2)
10		111-58516	UPPER STAND PLATE	上脚止め板	(2)
11	#01	SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	座金付き六角ボルト	(10)
12	#03	SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	座金付き六角ボルト	(12)
13	#01	138-17754	Z-STAND PEDAL COMPL.	Z脚用ペダル(結合)	(1)
14	#01	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	平座金 8.7X18X1.6	(4)
15	#01	WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ばね座金 8.6X15X1.4	(2)
16	#01	NM-6080721-SE	NUT M8	六角ナット M8	(2)
17	#01	111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	踏み板軸受	(2)
18	#01	B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ペダル軸	(1)
19	#01	D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	踏み板ブッシュ	(2)
20	#01	GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	踏み板調節板	(1)
21	#01	GPF-060600A0	PEDAL COMPL.	ペダル(結合)	(1)
22	#01	SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	六角ボルト M6 L=12	(2)
23	#01	WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	平座金 6.7X13X1	(2)
24	#01	WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ばね座金 6.2X11.4X1.2	(2)
25	#01	SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	六角ボルト M8 L=20	(2)
26	#01	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	平座金 8.7X18X1.6	(2)
27	#01	111-59506	STRUT AUXILIARY PLATE	下支柱補助板	(2)
28	#01	WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ばね座金 8.6X15X1.4	(2)
29		B8150-210-000	CASTER	テーブルキャスト	(4)
30		NM-6120003-SE	NUT M12	六角ナット M12 3種	(4)
31	#01	SM-9086523-SE	HEXAGONAL BOLT	六角ボルト	(2)
32		111-58300	STAND SIDE SUPPORT	横支柱	(1)
33	#02	B1115-210-D00	HINGE RUBBER	ベットヒンジ防振ゴム	2
34	#02	SM-6066002-TN	BOLT M6 L=60	六角穴ボルト M6 L=60	4
35		400-30949	TABLE	テーブル	1
36		111-55157	DRAWER ASM.	引き出し組	1
37		111-55108	DRAWER	引き出し	(1)
38		111-55207	DRAWER SUPPORT	引き出し支え	(2)
39		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	丸木ねじ D=3.1 L=16	(6)
40		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	引き出しストッパー	(1)
41	#02	NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	六角ナット M8 1種	1
42	#02	SM-6086002-TP	SCREW	六角穴ボルト	1
43	#02	WP-0851846-SC	WASHER 8.5X22.0X1.8	平座金 8.5X22X1.8	1
44	#02	B8202-205-000	OIL MANAGEMENT	油抜き	1
45	#02	B9121-012-000	OIL CAN	油差し	1
46	#02	SK-3311601-SE	WOOD SCREW D=3.1 L=16	丸木ねじ D=3.1 L=16	2
47	#02	WP-0651646-SC	WASHER	平座金	4
48	#02	NM-6060001-SC	NUT M6	六角ナット M6 1種	8
49	#02	B1111-210-D00	BED HINGE	ベットヒンジ	2
50		ST-9053511-SR	TAPPING SCREW M5X35	タッピンねじ	4
		NOTE(注記)	#01...TYPE S #02...ACCESSORIE PARTS #03...TYPE L	S仕様 付属品 L仕様	

18. PNEUMATIC COMPONENTS (TYPE L, ACCESSORIE PARTS)


エアー関係 (L仕様, 付属品)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	平座金 8.7X18X1.6	1
2		NM-6080721-SE	NUT M8	六角ナット M8	1
3		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	0.5
4		SK-3452500-SC	WOOD SCREW D=4.5 L=25	丸木ねじ D=4.5 L=25	2
5		SL-9082093-SE	SCREW	座金付き六角ボルト	1
6		400-75962	SOLENOID VALVE ASM(1)	電磁弁組(1)	1
7		SL-6041092-TN	SCREW	座金付き六角穴ボルト	2
8		400-30950	SORENOID_VALVE_FITTING_BASE	電磁弁取付板	1
9		400-30951	FILTER_REGULATOR_ASM.	フィルタレギュレータ	1
10		SL-4051091-SC	SCREW M5X0.8 L=10	なべ小ねじセムス M5X0.8 L=10	2
11		400-23662	FILTER INSTALLING PLATE	フィルタ取付板	1
12		400-76736	SOLENOID_INSTALLING_PLATE_A_ASM.	電磁弁取付板A組	1
13		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.1)
14		400-76738	SOLENOID_INSTALLING_PLATE	電磁弁取付板	(1)
15		PV-1352070-00	3-PORT ELECTROMAGNETIC VALVE	3ポート電磁弁	(1)
16		PJ-3040652-01	ELBOW UNION 6XPT1/4	エルボユニオン	(1)
17		PJ-3050652-04	DOUBLE-ENDED T UNION	両口チーズユニオン	(1)
18		PV-1551130-00	5-PORT SOLENOID VALVE	5ポート電磁弁	(1)
19		PJ-3050651-07	DOUBLE-ENDED T UNION	両口チーズユニオン	(1)
20		PJ-3080600-05	IKEI UNION	異型ユニオンワイ	(1)
21		PC-0124060-00	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラ	(2)
22		PJ-3080400-02	QUICK COUPLING	ワンタッチ継手	(4)
23		SL-4031691-SC	SCREW M3 L=16	座金付きなべ小ねじ M3 L=16	(4)
24		SL-4032591-SC	SCREW M3X25	なべ小ねじセムス M3X0.5 L=25	(4)
25		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(3)
26		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(0.6)
27		401-78441	FG CABLE ASSY 1	FGケーブル組1	1
28		401-78442	FG CABLE ASSY 2	FGケーブル組2	1
29		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ M4 L=8	1

19. THREAD STAND COMPONENTS


糸立て装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	糸立て装置(組)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	糸巻き振れ止	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	糸巻き受棒	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	糸巻き受皿クッション	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	糸巻き受皿	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	平小ねじ M6 L=15	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	糸立棒締め金具	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	糸立棒保護ゴム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	糸立棒	(1)
10		229-30408	SPOOL REST ROD UPPER	糸立棒(上)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	糸立棒継手	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	なべ小ねじ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD LOWER	糸立棒(下)	(1)
15		229-30556	THREAD STANDING ARM ASM.	糸立腕(組)	(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ばね座金 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	六角ナット M16X1.5 1種	(2)
19		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	平座金	(2)
20		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ばね座金 16.4X26.6X3.2	(1)

20. OPERATION PANEL COMPONENTS


操作パネル関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-86485	IP-420F PANEL ASSY	I P-420F パネル組	1
2		400-78163	FRONT_CASE	前面ケース	(1)
3		400-80799	REAR_CASE_ASSY	リアパネル組	(1)
4		400-80800	LCD_ASSY	L CD組	(1)
5		400-86541	LCD TOUCH PANEL ASSY	L CD タッチパネル組	(1)
6		400-83668	LCD_BRACKET	L CD ブラケット	(1)
7		400-83666	LCD_STAY	L CD 支え板	(1)
8		SL-4030681-SC	SCREW M3 L=6	座金付きなべ小ねじ M3 L=6	(2)
9		400-78168	INSULATION_SHEET	絶縁シート	(1)
10		400-83960	PANEL PCB ASSY	パネル基板組	(1)
11		SL-4030681-SC	SCREW M3 L=6	座金付きなべ小ねじ M3 L=6	(3)
12		HX-0035400-0B	PCB SUPPORT L=8MM	スペーサー	(2)
13		SL-4030881-SC	SCREW M3X8	なべ小ねじセムス M3 X 0. 5 L=8	(4)
14		CM-6001001-01	WEEE MARK LABEL S	WE EEE マーク ラベル S	(1)
15		HW-0021802-00	FLAT CABLE	フラットケーブル	(1)
16		400-81602	POWER SWITCH ASM	電源スイッチ組	1
17		HA-0058200-00	SWITCH	スイッチ	(1)
18		400-81603	SWITCH INSTALLATION BOARD	スイッチ取付板	(1)
19		SL-4041091-SE	SCREW M4 L=10	座金付きねじ	(2)
20	#01	CM-3001004-01	LABEL 3 (LARGE)	電源危険ラベル3 (大)	1
21	#01	BME-01100000	VOLTAGE INDICATION SEAL	電圧表示シール 単相200V	1
22	#02	CM-3004007-01	VOLTAGE CAUTION LABEL	電圧注意シール	1
23	#02	BME-03200000	VOLTAGE INDICATION SEAL	電圧表示シール 三相200V	1
24	#03	CM-3001000-03	VOLTAGE WARNING LABEL(25)	危険電圧警告シール (25)	1
25	#03	CM-3004006-01	VOLTAGE CAUTION LABEL	電圧注意シール	1
26		400-85316	OPTION A ASSY	オプションA組	1
27		M3004-511-00A	VOLTAGE INDICATION CARD A	電圧表示札A	(1)
28		HF-0013031-5S	FUSE 3.15A 250V REF. NO.112	ヒューズ (3. 15A)	(1)
29		HF-0030002-00	FUSE 2A (220/240V)	即断ヒューズ	(1)
30		HF-0013050-P0	FUSE 5A	ヒューズ 5A	(1)
31		MA-0115320-00	STAPLE	ステップル	(3)
32		SK-3512001-SE	WOOD SCREW D=5.1 L=20	丸木ねじ D=5. 1 L=20	(2)
33		MTS-HJ100003	BOLT	モータ取付けボルト	(2)
34		SM-6084002-TN	SCREW M8 L=40	六角穴ボルト M8 L=40	(1)
35		WP-0852086-SC	WASHER M8	平座金	(2)
36		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	平座金みがき丸 M8	(1)
37		WS-0820002-KR	SPRING WASHER M8	ばね座金 8. 2X15. 4X2	(3)
38		NM-6080002-SC	NUT M8	六角ナット M8 2種	(2)
39		HX-0015000-0D	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	(2)
40		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ M4 L=8	(2)
41		HX-0006500-0A	CABLE CLIP	束線バンド	(2)
42	#01	400-86468	POWER CABLE 1P PLUG ASSY	電源コード 1P プラグ組	1
43	#01	M9034-580-0A0	GROUND CORD ASM.	100V用アースコード組	1
44	#02	400-86469	POWER CABLE 3P ASSY	電源コード3P組	1
45	#03	400-86470	POWER CABLE 1P ASSY	電源コード1P組	1
46		401-25156	TAPE PANEL CABLE ASM	パネルケーブル組	1
47		400-35024	OPERATION_BOX_FIXED_PLATE(B)ASM	操作箱取付板 (B) 組	1
48		SK-3413201-SE	WOOD SCREW D=4.1 L=32	丸木ねじ D=4. 1 L=32	2
49	#02	CM-3001004-01	LABEL 3 (LARGE)	電源危険ラベル3 (大)	1
		NOTE(注記)	#01....FOR USE IN JAPAN(1-PHASE) #02....FOR USE IN JAPAN,JA #03....FOR JE,GENERAL EXPORT	日本(単相)用 日本, JA用 JE, 一般輸出用	


21. CONTROL BOX COMPONENTS

電装ボックス関係




22. WIRING DIAGRAM

電配線図



23. PEDAL COMPONENTS


ペダル関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-33831	PK78 PEDAL SWITCH ASM.	PK78 ペダルスイッチ組	1
2	#02	GPK-470010AB	3-PEDAL ASM.	3連ペダル組	1
3	#02	400-33875	PK47 RELAY CABLE ASM.	PK47 中継ケーブル組	1
NOTE(注記)					
#01....TYPE S					S仕様
#02....TYPE L					L仕様

24. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS


付属品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1 ☆		B1806-210-D00	BOBBIN	ボビン	1
2	#02	EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
3	#09	400-48664	HEAD_COVER	頭部カバー	1
4 ☆	#04	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	1
5 ☆	#05	MDP-170B1802	NEEDLE DPZ17#18-2	DPZ17#18-2	1
6 ☆	#06	MC-2005010-02	NEEDLE 134 #100-2	134 #100-2	1
7 ☆	#07	MC-3720011-02	NEEDLE SY3355 #110-2	SY3355 #110-2	1
8		229-33204	SCREW DRIVER SMALL	ドライバー(小)	1
9		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	両口スパナ(小)	1
10		B9140-372-000	HEXAGONAL WRENCH SMALL	六角棒スパナ(小)	1
11		400-32763	HEXAGONAL_DRIVER(1.5)	六角ドライバー(1.5)	1
12	#08	131-60304	S SHAPED HOOK	S形金具	2
13	#08	260-37903	CHAIN	鎖	1
14	#02	HX-0015000-0D	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
15	#03	291-86403	EC DECLARATION	EC宣言書	1
16		B9121-220-0A0	OILER (CONTAINING NO.2 OIL)	油差し N.O. 2	1
17	#02	229-32800	ACCESSORIE BAG	付属品パック	1
18	#02	PX-5000140-00	PLUG	止め栓	2
19		229-33105	SCREW DRIVER MIDDLE	ドライバー(中)	1
20	#01	262-34005	VINYL COVER	頭部ビニールカバー	1
21		B1131-528-000	FELT	糸案内糸押え	1
22		101-02200	THREAD GUIDE F	糸案内 F	1
23		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	平ねじ M4 L=8	1
24		B9101-490-000	DRIVER	ドライバー	1
25		229-32800	ACCESSORIE BAG	付属品パック	1
26	#03	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフォメーション シート	1
		NOTE(注記)	#01...FOR 1306 #02...FOR TYPE L #03...FOR JE #04...TYPE S (FOR ST,G) #05...TYPE H (FOR ST,G) #06...TYPE S (FOR JE) #07...TYPE H (FOR JE) #08...TYPE S #09...FOR 1510,2210	1306用 L仕様 JE用 S仕様(ST,G用) H仕様(ST,G用) S仕様(JE用) H仕様(JE用) S仕様 1510,2210用	


25. OPTIONAL PART COMPONENTS (1)

オプション関係 (1)





26. OPTIONAL PART COMPONENTS (2)

オプション関係 (2)



27. OPTIONAL PART COMPONENTS (3)

オプション関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-42352	MECHANICAL VALVE UNIT	メカニカルバルブユニット	1
2		D8001-D15-A0Y	PEDAL BASE	ペダルベース	(1)
3		D8002-D15-A0Y	PEDAL CUSHION	ペダルクッション	(2)
4		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	平ねじ 11/64-40 L=12	(2)
5		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	平座金 4.5X10X0.8	(2)
6		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ばね座金 4.5X8.5X1	(2)
7		WP-0553216-SD	WASHER	平座金	(2)
8		PX-0200020-00	ACTUATOR	アクチュエーター	(1)
9		PV-0105020-00	AIR VALVE	エアバルブ	(1)
10		PJ-3010405-01	HALF UNION M5 D=4	ワンタッチ継手 M5 D=4	(6)
11		PX-5000140-00	PLUG	止め栓	(2)
12		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(1.9)
13		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(1.8)
14		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(1.9)
15		HX-0031400-0A	SPIRAL TUBE	スパイラル チューブ	(0.6)
16		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(3)
17		GEP-01013000	VALVE	エキゾスト バルブ	(1)
18		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(0.1)
19		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース 黒	(0.1)
20		180-35204	WIRE MARK (3)	ワイヤーマーク (3)	(2)
21		180-35303	WIRE MARK (4)	ワイヤーマーク (4)	(1)
22		180-35600	WIRE MARK (7)	ワイヤーマーク (7)	(2)
23		180-35709	WIRE MARK (8)	ワイヤーマーク (8)	(1)
24		PJ-3080400-02	QUICK COUPLING	ワンタッチ継手	(2)
25		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	平座金 4.5X10X0.8	(2)
26		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ばね座金 4.5X8.5X1	(2)
27		SS-7111120-TP	SCREW	丸平ねじ	(2)
28	#01	400-89848	AIR UNIT ASM.	AMS-210EN エアーセット	1
29		PV-9150050-00	SOLENOID VALVE INSTALLING BASE	電磁弁取付けベース	(1)
30		SK-3412001-SE	WOOD SCREW D=4.1 L=20	金取付けビス	(2)
31		PJ-3040600-01	ELBOW	レジューサエルボ	(1)
32		PX-0500030-00	SILENCER	サイレンサ	(1)
33		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
34		400-30951	FILTER_REGULATOR_ASM.	フィルタレギュレータ組	(1)
35		SL-4051091-SC	SCREW M5X0.8 L=10	なべ小ねじセムス M5X0.8 L=10	(2)
36		400-23662	FILTER INSTALLING PLATE	フィルタ取付板	(1)
37		SL-9082093-SE	SCREW	座金付き六角ボルト	(1)
38		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	平座金 8.7X18X1.6	(1)
39		NM-6080721-SE	NUT M8	六角ナット M8	(1)
40		400-48529	VALVE RELAY CORD ASM	電磁弁中継コード組	(1)
41		400-81601	AIR RELAY CABLE ASM	エアー中継ケーブル組	(1)
42		PJ-3095200-01	SOCKET	ハイカプラソケット	(1)
43		PB-0000100-00	HOSE BAND	ホースバンド	(1)
44		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)
45		400-93109	AIR SW CABLE ASM	エアースイッチケーブル組	(1)
		NOTE(注記)	#01...TYPE S	S 仕様	

